

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ПРОЕКТОРА

1. **Снимите контейнер с фильтром** (воздушный фильтр проектора расположен на боковой стенке проектора и крепится на защёлках; для его замены необходимо пользоваться лестницей-стремянкой; поднимитесь на лестницу и отстегните защёлки контейнера фильтра – решётки на правой боковой стороне проектора)
2. **Замените фильтр** (спуститесь с лестницы; выньте внутреннюю вставку контейнера и извлеките фильтр; замените, при наличии, фирменный поролоновый фильтр новым и закрепите его вставкой в контейнере; вместо поролонового¹ можно воспользоваться марлевым фильтром: вырежьте из марли подходящий прямоугольник, например, 480 x 120 мм и сложите его в 8 раз)
3. **Вставьте контейнер с фильтром** (поднимитесь на лестницу, вставьте контейнер с фильтром на его место и закрепите защёлками)
4. **Сбросьте счётчик времени работы фильтра** (с помощью пульта управления проектором вызовите меню, найдите необходимый пункт меню и сбросьте счётчик времени после замены фильтра на 0; по истечении заданного периода работы – 300 часов, на экране начнёт появляться сообщение о необходимости замены фильтра)

¹ Фирменный поролоновый фильтр стоит 3000 рублей (по интернету); при попытке промыть использованный фильтр водой фильтр распался на кусочки