

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ К НАЧАЛУ и ЗАВЕРШЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. **Включите общее питание** (рубильник на стене, слева от входа, в положение «ВВЕРХ»); при этом загорается красный сигнал на линейке розеток (если выключатель на линейке находится во включённом положении – по умолчанию), иначе:
2. **Включите питание** адаптеров питания ноутбука и других устройств (выключатель на линейке розеток, загорается красный сигнал на линейке, сигнал на переключателе каналов проектора указывает на 1 канал – по умолчанию)
3. **Выдвиньте экран** на необходимую высоту с помощью радиопульта управления экраном с кнопками «ВВЕРХ», «ВНИЗ» и «СТОП»¹ (при нажатии кнопки «СТОП» - средней на пульте загорается сигнал у кнопки «ВВЕРХ»; рекомендуется установить нижний край экрана на уровне нижнего края доски, чтобы доска не была видна и не отвлекала внимание и не было большого пустого пространства снизу; движение экрана автоматически ограничено максимальной величиной снизу и минимальной сверху)
4. **Вытяните** из отверстия в верхней крышке стола **кабель с отметкой «1»** на необходимую длину 40 - 60см и присоедините его к VGA-выходу демонстрационного ноутбука²
5. **Включите ноутбук** и загрузите систему с выходом на рабочий стол системы (кабель питания ноутбука можно вывести на поверхность стола через отверстие в углу верхней крышки стола, а блок питания разместить под столом на белой полке)
6. **Включите проектор** с помощью пульта управления – красная клавиша вверх справа (на нижней поверхности проектора загорится зелёный сигнал и будет слышен негромкий шум охлаждающего вентилятора; из объектива проектора польётся голубой свет и через небольшое время на экране отразится рабочий стол ноутбука³)

7. По окончании презентации **выключите проектор** с помощью пульта управления – красная клавиша вверх справа, нажатие которой выводит на экран запрос на подтверждение выключения проектора и при вторичном нажатии кнопки проектор выключается⁴: свет из объектива гаснет, на нижней поверхности проектора начинает мигать красный сигнал, предупреждая, что необходимо **подождать и не отключать питание вентилятора до охлаждения лампы проектора** - прекращения

¹ Если движение экрана не включается пультом, то, возможно, разрядилась батарейка внутри пульта CP2032, которую нужно заменить, осторожно вскрыв пульт

² Вы можете также использовать кабели с отметками «2» или «3» и нажимая на клавишу переключателя каналов выбрать соответствующий канал; проектор допускает подсоединение и переключение каналов в «горячем» режиме – без перезагрузки ноутбука; кабели с разными отметками можно присоединить к разным компьютерам и, переключая каналы, показывать изображения с этих компьютеров в произвольном порядке; при необходимости можно воспользоваться кабелем-удлинителем 1.4м, который хранится в сумке демонстрационного ноутбука

³ Если на экране появляется сообщение о необходимости сменить фильтр, то на это сообщение можно не обращать внимания; если на экране появляется сообщение «не обнаружен источник сигнала», то а) нажать на пульте клавишу «SEARCH» для автоматического поиска источника сигнала или б) нажать на ноутбуке клавишу Fn и, не отпуская её, клавишу F5 (или аналогичную) для переключения экранов вывода изображения с ноутбука.

⁴ При ошибочном выключении проектора его можно будет включить вновь не ранее, чем через 2 минуты

работы вентилятора (не будет слышен шум его работы) и выключения красного мигающего сигнала (около 2 минут).

8. **Выключите ноутбук**
9. **Отсоедините от ноутбука и уберите вытянутый сигнальный кабель в контейнер:**
 - Протяните руку под крышкой стола и нащупайте необходимый кабель вблизи отверстия контейнера
 - Легко перебирая пальцами загрузите выступающий конец кабеля в контейнер, при этом кабель загружается легко и свободно без перегибов и излишних напряжений.
10. **Поднимите экран** (нажав и отпустив кнопку «ВВЕРХ» на пульте управления экраном; экран останавливается в верхнем крайнем положении автоматически)
11. **Выключите общее питание** (рубильник на стене, слева от входа, переключите в положение «ВНИЗ»; при этом гаснет красный сигнал на линейке розеток)